

EU STOCK

6. A KAMERA ELHELYEZÉSÉNEK MÓDJAI:




7. A KAMERA FELSZERELÉSE:



Helyezze a kamerát horizontálisan oldalra





Távolítsa el a felszerelő lapot az alaptól



Rögzítse a felszerelő lapot csavarral a mennyezetre az ábra szerint




Helyezze a kamerát a felszerelő lapra és forgassa el az ábra szerint, amíg megszorul



8. WIFI HÁLÓZAT VÁLTÁSA ÉS GYÁRI VISZAÁLLÍTÁS

Amennyiben WiFi hálózatot kell váltania, vagy frissítenie kell a használt hálózat WiFi jelszavát, vagy kapcsolódási probléma adódott, kövesse ezeket az instrukciókat:

- Állítsa vissza a kamerát, indítsa újra azt! A süllyesztett RESET gombot tartsa nyomva, amíg a státusz LED újra fel nem villan.
- Nyissa meg a YI HOME alkalmazást és kövesse a beállítási instrukciókat, amelyek a telefon kijelzőjén megjelennek.



Megjegyzés:

- Helyezze el a kamerát egy jól hozzáférhető helyen, ahol a WiFi jel erős, és kerülje a fém tárgyak közelségét.
- Ne tegye a kamerát pl. bútor mögé, mikrohullámú sütő közelébe, és olyan helyekre, ahol az USB kábel elhelyezése lehetséges.

IMPORTŐR:

EUSTOCK

Importőr / forgalmazó: EU Stock s.r.o.
Gútsky rad 5 | 945 01 Komárno | DIČ: 2023136665
Email: info@eustock.hu | Web: www.eustock.hu